

Ostrzeżenie!

Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi zawartą w niniejszym opracowaniu, ponieważ zawiera ona ważne informacje związane z bezpieczeństwem instalowania i użytkowania urządzenia.

Do obsługi urządzenia nie należy dopuszczać osób, które nie zapoznały się z instrukcją.

Instrukcję należy zachować, ponieważ może być potrzebna w przyszłości. Urządzenie należy używać wyłącznie do celów określonych w niniejszej instrukcji.

Urządzenie przed uruchomieniem należy rozpakować. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że urządzenie jest w dobrym stanie.

Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawiony.

Produkt jest przeznaczony do użytku domowego jak i komercyjnego i nie może być użytkowany wbrew przeznaczeniu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad umieszczonych w instrukcji, dlatego zalecamy postępować zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami bezpieczeństwa pracy, obsługi i konserwacji urządzenia. W ten sposób zapewnią sobie Państwo bezpieczeństwo oraz unikną uszkodzenia urządzenia.

Producent ani dostawca nie odpowiada za straty lub zniszczenia związane z produktem, łącznie ze stratami ekonomicznymi lub niematerialnymi, stratą zysków, dochodów, danych, przyjemności podczas użytkowania produktu lub innych związanych z nim produktów- pośrednią, przypadkową lub wynikłą stratą lub zniszczeniem. Powyższe postanowienia obowiązują bez względu na to, czy strata lub zniszczenie odnosi się do:

1. Pogorszenia jakości lub braku działania produktu lub związanych z nim produktów z powodu uszkodzenia, jak również do braku dostępności do produktu oddanego do naprawy, co spowodowało przestój, stratę czasu użytkownika lub przerwę w działalności gospodarczej;

2. Nieodpowiednich wyników pracy produktu lub związanych z nim produktów;

3. Dotyczy to strat i szkód według dowolnej teorii prawnej, łącznie z zaniedbaniem i innymi szkodami, zerwaniem kontraktu, wyrażonej lub domniemanej gwarancji oraz ścisłą odpowiedzialnością (nawet jeśli producent lub dostawca został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód).

Środki bezpieczeństwa:

Szczególną uwagę przy projektowaniu poświęcono standardom jakości urządzenia, gdzie najważniejszym czynnikiem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika.

Urządzenie należy chronić przed kontaktem z płynami żrącymi oraz palącymi i lepкими.

Zestaw SP-58C jest kompletnym rozwiązaniem pozwalającym przygotować praktycznie każdy, powszechnie stosowany typ włókna światłowodowego do wykonania spawu zarówno mechanicznego, jak i klasycznego. Ponadto w zestawie znajdują się miernik mocy optycznej oraz wizualny lokalizator uszkodzeń, które pozwalają zlokalizować miejsce uszkodzenia światłowodu, jak i określić jakość wykonanego spawu.

UWAGA! Podczas korzystania ze źródła promieniowania laserowego należy unikać kierowania wiązki lasera w kierunku skóry i oczu.



Typ czujnika:	InGaAs
Długość fali optycznej:	850 nm / 980 nm / 1300 nm / 1310 nm / 1490 nm / 1550 nm / 1625 nm / 1650 nm
Zakres pomiaru mocy:	3 ... -70 dBm
Błąd pomiaru:	± 5 %



Instrukcja obsługi

Kod: SP-58C

ZESTAW DO ZARABIANIA ZŁĄCZ ŚWIATŁOWODOWYCH **SP-58C**

Dokładność pomiaru:	0.01 dBm
Typ złącza:	FC, SC, ST
Wybrane cechy:	• Złącze uniwersalne 2.5mm • Narzędzie o dużej trwałości, wykonane z najwyższej jakości materiałów • Automatyczna kalibracja po włączeniu • Szeroki zakres pomiarowy • Duża dokładność pomiaru • Małe gabaryty
Zasilanie:	3 x 1.5 V - Bateria typ LR3 (AAA) (brak w zestawie)
Wymiary:	190 x 100 x 48 mm

Laserowy tester światłowodów:

Długość fali optycznej:	650 nm
Moc na wyjściu optycznym:	1 mW
Zasięg działania:	max. 5 km
Tryby pracy:	• CW - światło ciągłe • GLINT - światło pulsujące (częstotliwość pulsacji: 2 Hz)
Zastosowanie:	Wizualna lokalizacja uszkodzeń światłowodu
Typ złącza:	Złącze uniwersalne 2.5mm
Materiał:	Aluminium - malowanie proszkowe
Wybrane cechy:	• Uniwersalne złącze umożliwia podłączenie wszystkich złączy optycznych standardu 2.5 mm, np. SC/FC/ST • Narzędzie o dużej trwałości, wykonane z najwyższej jakości materiałów • Uniwersalne złącze pozwala testować dowolną instalację światłowodową • Urządzenie współpracuje zarówno ze światłowodami jednomodowymi, jak i wielomodowymi • Małe gabaryty • W komplecie znajduje się praktyczne etui
Zasilanie:	2 x 1.5 V - Bateria typ LR6 (AA) (brak w zestawie)
Wymiary:	Ø 27 x 176 mm

Dane ogólne:

W zestawie:	• Miernik mocy optycznej, • Praktyczna torba umożliwiająca wygodne i bezpieczne przechowywanie oraz przenoszenie narzędzi, • Pojemnik na alkohol izopropylowy z praktycznym dozownikiem, • Obcinarka światłowodowa, • Uniwersalny stripper do włókien, • Stripper do płaskich kabli światłowodowych, • Laserowy tester światłowodów ,
Wybrane cechy:	• Możliwość przygotowania wszystkich powszechnie stosowanych typów włókien do wykonania spawu, • Zestaw jest kompletnym rozwiązaniem i pozwala rozpocząć pracę zaraz po rozpakowaniu
Waga:	1.26 kg (łącznie)
Wymiary:	240 x 160 x 100 mm (wymiary torby)
Gwarancja:	2 lata

Miernik mocy optycznej:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Złącze:



Laserowy tester światłowodów:



Obcinarka światłowodowa:



Pojemnik na alkohol izopropylowy z praktycznym dozownikiem:




Stripper do kabli światłowodowych:





Ściągacz izolacji:







OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------