





Menu główne:




Menu ekspozycji:




Ustawienia WDR:




Balans bielej można ustawiać również ręcznie:




Ustawienia HLC – kompensacji silnego światła




Ustawienia BLC – kompensacja światła wstecznego (tła):




Ustawienia trybu dzień/noc:




Menu opcji specjalnych:



Ustawienia napisu wyświetlanego na obrazie:



Konfiguracja detekcji ruchu (max. 4 strefy):



Konfiguracja stref prywatności (max. 8 stref):



Ustawienia linii parkowania – przydatne gdy kamera wykorzystywana jest w pojeździe przy nie wystarczającej widoczności:



Menu ustawień obrazu:



Ustawienia dla monitora LCD (możliwe także CRT i użytkownika):

