

	OBUDOWA OPU-1-A SATEL	OBUDOWA OPU-1-B SATEL	OBUDOWA OPU-2-B SATEL	OBUDOWA DO PŁYT CENTRAL ALARMOWYCH AWO-453	OBUDOWA DO PŁYT CENTRAL ALARMOWYCH OPU-4-P SATEL	OBUDOWA DO PŁYT CENTRAL ALARMOWYCH OPU-4-PW SATEL	UNIWERSALNA OBUDOWA DO PŁYT CENTRAL ALARMOWYCH AWO-000 PULSAR	OBUDOWA DO PŁYT CENTRAL ALARMOWYCH OPU-3-P SATEL	OBUDOWA DO PŁYT CENTRAL ALARMOWYCH AWO-256	OBUDOWA DO PŁYT CENTRAL ALARMOWYCH AWO-213 PULSAR	OBUDOWA DO PŁYT CENTRAL ALARMOWYCH AWO-250	OBUDOWA DO PŁYT CENTRAL ALARMOWYCH AWO-500PU	OBUDOWA DO PŁYT CENTRAL ALARMOWYCH AWO-257	OBUDOWA DO PŁYT CENTRAL ALARMOWYCH AWO-270	OBUDOWA OMI-5 SATEL
															
	3925.23 HUF 4628.03 HUF	4392.52 HUF 5402.80 HUF	4392.52 HUF 5402.80 HUF	7383.18 HUF 9061.31 HUF	8971.96 HUF 11035.51 HUF	8971.96 HUF 12070.99 HUF	12616.82 HUF 15518.69 HUF	15140.19 HUF 18622.43 HUF	18971.96 HUF 23335.51 HUF	22149.53 HUF 27243.92 HUF	23644.86 HUF 29063.18 HUF	24859.81 HUF 30577.57 HUF	28878.50 HUF 35520.36 HUF	31028.04 HUF 38164.49 HUF	37009.35 HUF 45521.30 HUF
Transformator	...	...	...	---	---	---	20 VA	40 lub 60 VA (brak w zestawie)	50 VA	40 VA	50 VA	---	50 VA	75 VA	---
Zasilanie	...	...	...	---	---	---	230 V AC	---	230 V AC	230 V AC	230 V AC	---	230 V AC	230 V AC	230 V AC
Miejsce na akumulator	...	...	...	1.3 Ah / 12 V	7 Ah / 12 V	7 Ah / 12 V	7 Ah / 12 V	18 Ah / 12 V	17 Ah	17 Ah / 12 V	17 Ah / 12 V	7 Ah, 17 Ah	18 Ah / 12 V	18 Ah / 12 V	max. 17 Ah
Zabezpieczenie antysabotażowe	Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy	Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy	Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy	Wyłącznik sygnalizujący otwarcie obudowy TAMPER	Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża	Wyłącznik sygnalizujący otwarcie obudowy TAMPER	Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża	Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża	...	Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża	Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy	Wyłącznik sygnalizujący otwarcie obudowy TAMPER	Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża	Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża	Wyłącznik sygnalizujący otwarcie obudowy TAMPER
Zamykanie na klucz	...	...	...	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Obciążalność wyjścia TAMPER	...	...	...	---	---	max. 500 mA @ 50 V DC	max. 500 mA @ 50 V DC	---	---	max. 500 mA @ 50 V DC	max. 500 mA @ 50 V DC	---	max. 500 mA @ 50 V DC	max. 500 mA @ 50 V DC	---
Wersja	...	...	...	...	...	...	...	EN-50131 Grade 3	Skręcanie	...	...	...	...	...	...
Stopień zabezpieczenia (Grade)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Klasa szczelności	...	...	...	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Materiał wykonania	...	ABS	ABS	Stal - malowanie proszkowe	...	...	...	...	Stal - malowanie proszkowe	...	...	...	Stal - malowanie proszkowe	...	Stal - malowanie proszkowe
Kolor	...	...	...	Biały	...	...	...	...	Biały	...	...	...	Biały	...	Biały
Wybrane cechy	...	Podwyższenie mocowania ułatwia podłączenie przewodów i schowanie ich w obudowie	• Zwiększona objętość obudowy ułatwia dołączenie do złącz oraz pozwala umieścić wewnątrz zwinięty zapas przewodu. • Wewnątrz obudowy znajduje się uchwyty dedykowany do anteny ANT-GSM4	Obudowa posiada dystans od ściany	• Podtynkowa	...	...	Obudowa posiada dystans od ściany	...	...	...	...	• Podtynkowa • Demontowalna płyta montażowa • Obudowa posiada dystans od ściany	...	...
Zastosowanie	INTEGRA, CA-10-E, MP-1, ACCO-KP, ACU-100, ACX-200	ETHM-1 Plus, INT-ADR, INT-E, INT-O, INT-PP, INT-R, CA-10-E, MP-1, ACCO-KP, ACU-120, ARU-100, ACX-200, INT-RS Plus, INT-RS Plus, INT-FI	ETHM-1 Plus, INT-ADR, INT-E, INT-O, INT-PP, INT-R, CA-10-E, MP-1, INT-KNX-2, INT-RS Plus, INT-FI, GSM-LT-1, GSM-LT-2, GPRS-T1, GPRS-T2	• centrala alarmowa CA-10, CA-64 • Moduł GSM • Moduł radiowy i inne	INTEGRA, VERSA, CA-6-P, CA-10-P, Moduł GSM	• Centrala alarmowa GSM • Moduł radiowy i inne	Centrale: Satel, Risco, DSC, Paradox, Pyronix, Crow, Summit, Rod, EBS - Lista kompatybilnych urządzeń dostępna poniżej	INTEGRA, CA-6-P, CA-10-P, Moduł GSM	...	Centrala alarmowa : CA-4/PL, CA-5-P, CA-6-P, CA-10-P, VERSA-5, VERSA-10, VERSA-15, VERSA Plus, INTEGRA-24, INTEGRA-32, GSM, Moduł radiowy, i inne	INTEGRA, VERSA, CA-6-P, CA-10-P	...	INTEGRA, VERSA, CA-6-P, CA-10-P	INTEGRA Plus, INTEGRA, VERSA, CA-6-P, CA-10-P	• Centrala alarmowa, • Urządzenia do montażu na szynie DIN, TS-35, • Ekspansory INT-E, INT-O, INT-PP, • Zasilacze do zabudowy APS-612 / APS-412
Zasilacz w komplecie	...	...	...	---	---	✓	---	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Napięcie transformatora	...	...	...	...	...	...	...	...	• 16 V AC, • 18 V AC, • 20 V AC	• 16 V AC, • 18 V AC	...	...	...	...	...
Prąd	...	...	...	...	...	...	...	...	max. 3 A	• 2.0 A @ 18 V • 2.2 A @ 16 V	...	...	...	...	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 40 °C	-10 °C ... 40 °C	-10 °C ... 40 °C	-10 °C ... 40 °C	-10 °C ... 40 °C	-10 °C ... 40 °C	-10 °C ... 40 °C	-10 °C ... 40 °C	...	-10 °C ... 40 °C	-10 °C ... 40 °C	...	-10 °C ... 40 °C	-10 °C ... 40 °C	...
Wymiary	126 x 158 x 32 mm	125 x 157 x 46 mm	125 x 158 x 46 mm	265 x 175 x 50 mm	266 x 286 x 100 mm	322 x 342 x 100 mm	255 x 255 x 90 mm	324 x 382 x 108 mm	400 x 325 x 98 mm	325 x 310 x 110 mm	320 x 395 x 120 mm	345 x 360 x 110 mm	335 x 403 x 110 mm	335 x 403 x 110 mm	406 x 328 x 122 mm
Waga	0.17 kg	0.176 kg	0.168 kg	0.85 kg	0.9 kg	1.09 kg	2 kg	1.85 kg	3.96 kg	4.3 kg	3.76 kg	3.36 kg	5.35 kg	5.9 kg	4.07 kg
Producent / Marka	SATEL	SATEL	SATEL	PULSAR	SATEL	SATEL	PULSAR	SATEL	PULSAR	PULSAR	PULSAR	PULSAR	PULSAR	PULSAR	SATEL
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00