

Kod: RUD-6-LKY

KLUCZ SPRZĘTOWY **RUD-6-LKY** ROGER

Klucz sprzętowy RUD-6-LKY jest niezbędny w przypadku stosowania licencjonowanych wersji programów VISO EX oraz RCP Master3 / RCP Master4. Urządzenie należy przyłączyć do portu USB komputera, na którym zainstalowano serwer licencji oraz zakupioną osobno odpowiednią licencję do oprogramowania.

UWAGA! Bez względu na ilość stacji roboczych z oprogramowaniem VISO EX i/lub RCPM3, serwer licencji instaluje się na jednym komputerze w sieci LAN i przyłącza się do niego jeden klucz RUD-6-LKY.

Uwaga! Nie ma możliwości kupienia samego klucza RUD-6-LKY. Sprzedawany jest wyłącznie z licencjami RCP / Viso.



Zasilanie:	5 V DC - z portu USB
Temperatura pracy:	5 ... 45 °C
Waga:	0.02 kg
Wymiary:	88 x 30.5 x 14.5 mm
Producent / Marka:	ROGER
Gwarancja:	3 lata