

Kod: AWZ-580

ŁĄCZÓWKA ZASILANIA AWZ-580

AWZ-580 jest elementem biernym i służy do dystrybucji zasilania. Bezsporną zaletą stosowania AWZ-580 przy systemach monitoringu z zasilaniem z centralnego punktu jest dodatkowe zabezpieczenie antysabotażowe.

W przypadku większej liczby odbiorników niż 8, można łączyć odbiorniki równolegle na tym samym zacisku.



Liczba wejść zasilania:	2
Liczba wyjść zasilania:	8
Maksymalne napięcie zasilania:	30 V DC (typowo 12V)
Maksymalny prąd zasilania:	8 A listwa zaciskowa
Maks. prąd wyjściowy pojedynczego wyjścia:	1 A
Rodzaj zabezpieczenia:	8 x 0.5 A lub - Bezpiecznik topikowy zwłoczny (5/20mm)
Typ złącz zasilania:	Wejście : Zaciski kablowe, Gniazdo 5.5/2.1 Wyjście : Zaciski kablowe
Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> • Zabezpieczenia : Przeciwzwarciowe, Przeciwwprzebiegowe, Przeciążeniowe • Wskaźnik diodowy
Typ obudowy:	Plastik
Wymiary:	124 x 43 x 21 mm
Waga:	0.06 kg
Producent / Marka:	PULSAR
Gwarancja:	2 lata