

Kod: RAW-104

WZMACNIACZ ANTENOWY **RAW-104** 6 / 9 dB

RAW-104 stosowany jest do rozprowadzania sygnału TV w domowych instalacjach antenowych. Wzmacniacz może być zasilany bezpośrednio z dołączonego zasilacza lub przez wyjście z zastosowaniem separatora.



Zakres częstotliwości:	87.8 MHz ... 862 MHz
Liczba wejść/wyjść:	1 / 4
Impedancja wejściowa / wyjściowa:	75 Ω
Typ złącz:	"F"
Wzmocnienie :	6 / 9 dB
Regulacja wzmocnienia:	—
Współczynnik szumów:	< 3 dB
Maksymalny poziom wyjściowy:	95 dBμV
IMA3 60dB:	89 dBμV
IMA2 60dB:	76 dBμV
Tłumienie niedopasowania:	≥ 10 dB
Zasilanie przedwzmacniaczy:	—
Temperatura pracy:	-25 °C ... 55 °C
Zasilanie:	12 V DC / 45 mA
Waga:	0.1 kg
Wymiary:	112 x 64 x 29 mm
Gwarancja:	2 lata